

- ENGLISH:**
- Normal display shows inside and outside temperature in 1/10 degree.
  - 1st press "MAX-MIN MEMORY" button, maximum and minimum indoor temperature will be shown.
  - 2nd press "MAX-MIN MEMORY" button, maximum and minimum outdoor temperature will be shown.
  - 3rd press "MAX-MIN MEMORY" button or if after 8 seconds and no key is pushed, display will jump to normal temp. display mode.
  - To facilitate HOURLY, DAILY, WEEKLY, MONTHLY or ANY SPECIFIC PERIOD'S in / out max-min memory record, memory can be cleared by pressing "CLEAR" button after the "MAX-MIN MEMORY" button is pressed.  
New memory can be recorded instantly when display back to normal temp mode.
  - Fitting the outside sensor: Avoid direct sunlight and heavy saturation. For auto, an ideal position is where behind the front bumper, not directly in the wind stream. Avoid engine or radiator heat.

- GERMAN:**
- Display zeigt im Normalzustand die Innen-und Außentemperatur an.
  - Beim 1. Drücken des linken Knopfes erscheint im Display die Höchst- und Tiefstemperatur der Innenmessung.
  - Durch 2. Drücken des linken Knopfes erscheint im display die Höchst- und Tiefstemperatur der Außenmessung.
  - Wenn die linke Taste zum 3. Mal gedrückt wird, erscheint wieder die tatsächliche Innen- und Außentemperatur im Display.
  - Anbringen des Außenfühlers: Wählen sie eine geeignete Stelle, die sauber bleibt und nicht durch den Motor oder den Kühler erwärmt wird (z.B. nicht unter dem Kotflügel oder im Motorraum montieren). Ein idealer Ort wäre hinter der vorderen Stoßstange, also nicht direkt im Windstrom.

- CH:
- L'affichage normal indique les températures intérieure et extérieure en 1/10 degrés.
  - Appuyer 1 fois sur la commande de "MEMOIRE MAX-MIN"
  - Appuyer une 2ème fois sur la commande de "MEMOIRE MAX-MIN" L'afficheur retourne au mode d'affichage normal de la température quand on appuie une 3ème fois sur la commande de "MEMOIRE MAX-MIN" ou quand aucune commande n'est activée pendant 8 secondes.
  - Pour faciliter l'utilisation de la mémoire max-min HORAIRE, QUOTIDIENNE, HEBDOMADAIRE ou MENSUELLE ou TOUTE PERIODE SPECIFIQUE, on peut annuler les données en appuyant sur la commande d'"ANNULATION" et entrer immédiatement de nouvelles données dès que l'afficheur est retourné dans le mode normal de température.
  - Mise en place du senseur extérieur: Situer le senseur extérieur à l'abri du soleil direct et d'une saturation importante.