

## Teploměr a vlhkoměr do sauny

Obj. č.: 67 22 00



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analogového teploměru a vlhkoměru do sauny.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Účel použití

Výrobek slouží k měření teploty v sauně ve stupních Celsia (°C) a vlhkosti vzduchu (RH %). Přístroj lze zavěsit na stěnu.

### Montáž

Zvolte vhodné místo v uzavřené místnosti, kam přístroj zavěsíte. Místo je nejvhodnější takové, kde není žádný průvan a také musí mít dostatečnou vzdálenost od topného tělesa.

Montáž na stěnu je také možná a provádí se takto:

Do zdi umístěte šroub (není součástí dodávky) a jeho hlavu nechte ze zdi vyčnívat asi 5 mm. Hlava šroubu musí být tak veliká, aby nemohla vyklouznout z drážky v očku na zavěšení. Přístroj opatrně zavěste očkem na zavěšení na tento šroub.



Přístroj můžete zavěsit pouze na stěnu, která je rovná a svislá. Dejte pozor na to, aby byl výrobek na šroubu dobře usazený.

### Teploměr a vlhkoměr

Teploměr slouží k měření teploty v sauně ve stupních Celsia. Pokud jej pověsíte na místo, kde není průvan, bude měřit teplotu. Vlhkoměr měří procentuální podíl vlhkosti ve vzduchu. Tato hodnota je „relativní“, protože vzduch pojme v závislosti na teplotě různé množství vlhkosti. Klesnuli-li ručička vlhkoměru do žlutého pole, je nutné zvýšit vlhkost vzduchu v prostoru sauny. Dosáhne-li ručička teploměru žlutého pole, je potřeba snížit teplotu v sauně.

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přístroje. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro přístroje.

### Recyklace



Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

### Technické údaje

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Vlhkost vzduchu: | 0 až 67 %               |
| Teplota:         | +20 až +120 °C          |
| Hmotnost:        | 300 g                   |
| Rozměry:         | (Ø x D) 135 mm x 175 mm |

### Záruka

Na teploměr s vlhkoměrem do sauny poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/11/2011