

## Guía de instalación del software del PC

**ES**

### REQUISITOS DEL PC

- Los requisitos mínimos que debe cumplir su sistema para poder utilizar el software son:
  - Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista o Windows 7
  - Procesador: Pentium 4 o superior
  - RAM: Min. 512 MB
  - Espacio libre en el disco duro: Min. 512 MB
  - Superficie libre de la pantalla: 1024 x 768 píxeles (recomendado)

### DESCARGAR LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE DE PC

Puedo instalar las últimas mejoras continuamente, de vez en cuando actualizando el software. Para asegurarse de que está utilizando el software más actualizado, vaya a <http://www.os-weather.com/help/> and click y haga clic en Descargar.

### ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS

Si tiene una versión antigua del software instalada (es decir, la versión que venía en el CD del embalaje), borrar el software antiguo y descarguelo directamente del sitio web (vease más abajo).

### Opción 1:

Puede instalar las mejoras continuamente, de vez en cuando actualizando el software. Para asegurarse de que está utilizando el software más actualizado, vaya a <http://www.os-weather.com/help/> and click y haga clic en Descargar.

### Opción 2:

Al abrir el software, detectará que hay una nueva versión disponible y le aconsejará que la descargue. Haga clic en Acerca.

### Upgrade prompt

There is newer version, do you want to upgrade it?

OK

Cancel

NOTA si bien recomendamos encarecidamente actualizar el software cuando viene versiones nuevas, a veces es posible hacer clic en Cancelar y seguir ejecutando el software (para una actualización más adelante). Sin embargo, si se considera que una determinada actualización es importante, hacer clic en Cancelar lo permitirá continuar utilizando el software.

### Opción 3:

En el sitio web del software, haga clic en MENÚ y a continuación elija Actualizar en el menú desplegable.

### MENÚ

> Inicio

> Ayuda

> Herramientas

> Configuración

> Ayuda

> Actualizar

> Salir

Para completar la descarga:

Haga clic en Guardar y a continuación elija la ubicación deseada para la actualización descargada.

### File download - Security Warning

Do you want to run or save this file?  
Name: WeatherOS-1.2.exe  
Type: Windows Executable Package, 50,7MB  
From: rdphk.com

Run

Save

Cancel

Después de descargar la nueva versión, borrar el antiguo software e instalar la última versión.

### BORRER EL SOFTWARE ANTIGUO

NOTA Salga del software antes de borrar.

En la bandeja de sistema situada en la esquina inferior derecha de la pantalla, haga clic con el botón de la derecha del ratón en el ícono de la bandeja y haga clic en Salir en el menú desplegable.

Abrir

Ajustes...

Pantalla


Salir

1. Haga clic en Inicio y continúe en Panel de control.

2. Haga clic doble en Agregar o quitar programas.



3. En un nuevo cuadro de diálogo, desplácese hacia abajo en la lista de los programas instalados actualmente y haga clic en SO del software meteorológico para seleccionar.



4. Haga clic en Quitar.

5. Haga clic en Si.



6. Haga clic en Sí para cerrar el cuadro de diálogo.

En cuanto el SO del software meteorológico haya sido eliminado correctamente, el ícono desaparecerá del escritorio de su ordenador.

### COMO INSTALAR EL SOFTWARE PARA PC

#### PASO ADICIONAL PARA DESHABILITAR EL CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO (UAC)

NOTA Recomendamos encarecidamente deshabilitar UAC (control de cuentas de usuario) para que el SO del software meteorológico funcione correctamente.

Cómo deshabilitar UAC
 

- Usuarios de Windows Vista:
  - Haga clic en Inicio
  - En el menú contextual, seleccione Panel de control.
  - Haga clic en Cuentas de usuario (y Protección infantil).
  - Haga clic en Cambiar la contraseña de Windows. (Si en el paso 2 eligió el enlace Panel de control clásico en la columna izquierda, omita este paso).
  - En la pantalla de Activar o desactivar cuentas de usuario, seleccione Desactivar y desmarcando la casilla.
  - Haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Reinicie el equipo, haga clic en Reiniciar ahora. Ahora podrá instalar el software de PC.

• Usuarios de Windows 7:
 

- Haga clic en Inicio
- En el menú contextual, seleccione Panel de control.
- Haga clic en Sistema y seguridad.
- Haga clic en Cambiar la configuración de Control de cuentas de usuario (y Protección infantil).
- Haga clic en Cambiar la contraseña de Windows. (Si en el paso 2 eligió el enlace Panel de control clásico en la columna izquierda, omita este paso).
- En la pantalla de Activar o desactivar cuentas de usuario, seleccione Desactivar y desmarcando la casilla.
- Haga clic en Aceptar.


• Usuarios de Windows 8:
 

- Haga clic en Inicio
- En el menú contextual, seleccione Panel de control.
- Haga clic en Sistema y seguridad.
- Haga clic en Cambiar la configuración de Control de cuentas de usuario.
- Haga clic en Aceptar.


Si pretende mantener el UAC habilitado, durante el proceso de instalación, asegúrese de elegir una capaleta a la que puede acceder. Verá más a fondo en <Pasos de instalación>.

#### PASOS DE INSTALACIÓN

1. Vaya a la ubicación en la cual haya guardado el paquete de instalación y haga clic en .



(El nombre del fichero diferirá del que se muestre).



7. Haga clic en Acerbar.

8. Espera, por favor. No haga clic en Cancelar, a no ser que quiera detener la instalación.

9. Haga clic en Sigueiente>.

10. Welcome to the Weather OS Setup Wizard

The initial will guide you through the steps required to install Weather OS on your computer.

Deshabilitar el modo de suspensión

11. Aparecerá el cuadro de diálogo Ajustes...

12. Una vez completado, haga clic en Aplicar.

13. Haga clic en OK para guardar los ajustes.

14. Aplicar

15. Haga clic en OK para guardar los ajustes.

16. Aplicar

17. Aplicar

18. Aplicar

19. Aplicar

20. Aplicar

21. Aplicar

22. Aplicar

23. Aplicar

24. Aplicar

25. Aplicar

26. Aplicar

27. Aplicar

28. Aplicar

29. Aplicar

30. Aplicar

31. Aplicar

32. Aplicar

33. Aplicar

34. Aplicar

35. Aplicar

36. Aplicar

37. Aplicar

38. Aplicar

39. Aplicar

40. Aplicar

41. Aplicar

42. Aplicar

43. Aplicar

44. Aplicar

45. Aplicar

46. Aplicar

47. Aplicar

48. Aplicar

49. Aplicar

50. Aplicar

51. Aplicar

52. Aplicar

53. Aplicar

54. Aplicar

55. Aplicar

56. Aplicar

57. Aplicar

58. Aplicar

59. Aplicar

60. Aplicar

61. Aplicar

62. Aplicar

63. Aplicar

64. Aplicar

65. Aplicar

66. Aplicar

67. Aplicar

68. Aplicar

69. Aplicar

70. Aplicar

71. Aplicar

72. Aplicar

73. Aplicar

74. Aplicar

75. Aplicar

76. Aplicar

77. Aplicar

78. Aplicar

79. Aplicar

80. Aplicar

81. Aplicar

82. Aplicar

83. Aplicar

84. Aplicar

85. Aplicar

86. Aplicar

87. Aplicar

88. Aplicar

89. Aplicar

90. Aplicar

91. Aplicar

92. Aplicar

93. Aplicar

94. Aplicar

95. Aplicar

96. Aplicar

97. Aplicar

98. Aplicar

99. Aplicar

100. Aplicar

101. Aplicar

102. Aplicar

103. Aplicar

104

## PC-Software Installatiegids

NL

### PC SYSTEEMEISEN

De minimum systemvereisten voor gebruik van de software zijn:

- Besturingssysteem: Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista of Windows 7
- Processor: Min. 1GHz
- RAM: Min. 512 MB
- Vrije ruimte op harde schijf: Min. 512 MB
- Schemeromsize: 1024 x 768 pixels (aanbevolen)

### DOWNLOAD DE NIEUWSTE PC-SOFTWARE

We bliven staan voor verberende dat de software word niet tijd tot tijd geüpdateerd. Om te zorgen dat de nieuwste versie van de software hebt, gaat u naar de volgende website <http://www.o2-weather.com/help/> en klikt u op:

### AUTOMATISCHE UPDATES

**Optie 1:**  
Indien er een oudere versie van de software geïnstalleerd is (bijvoorbeeld als u de verpakking vindt), verwijder dan de oude software en download de nieuwste versie direct van de website ([zie hierboven](http://www.o2-weather.com/help/)).

### Optie 2:

**TIP:** Wanneer u de software start, zal er eerst gecontroleerd worden of er een nieuwere versie beschikbaar is en wordt u gevraagd om deze wilt downloaden.

Klik op:



There is never version, do you want to upgrade it?

OK Cancel

NEP: Wij raden u aan de software te updaten wanneer dit kan, maar u kunt ook Annuleren klikken om de handleiding weer te bliven gebruiken (en een ander moment te updaten). Als de update echter als belangrijk is aangegeven, kunt u de software niet gebruiken wanneer u op Annuleren klikt.

**Optie 3:**  
Op de pagina van de software, klikt u op MENU en kiest vervolgens voor Update in het vervolgkeuzenuen.



> Home  
> Ga naar  
> Gereedschappen  
> Instellingen  
> Help  
> Update  
> Stoppen

Om de download te voortzetten:  
Klik op Oplaan en kies de gewenste locatie om de nieuwste versie op te slaan.



Do you want to save or save this file?  
Name: WeatherOS-1.2.exe  
Type: Windows Installer Package, 50,798  
From: rtp.o2dhk.com

Whole files from the Internet can be used if the type can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not save or run the software. What's this?

Voordat u de gedownloadde nieuwste versie installeert, verwijdert u eerst de oude versie van software.

**VERWIJDER DE OUDERE VERSIE VAN DE SOFTWARE**

NEP: Sluit de software af alvorens deze te verwijderen.

Klik in de systeemkant rechts onderin het scherm met de rechterknop op het pictogram en klik op Stoppen in het vervolgkeuzenuen.



Openen  
Instellingen...  
Weergave  
Stoppen

1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiesschem. 2. Dubbelklik op Software.

De software wordt Haargemaakt voor installatie. Even geduld. Klik niet op Annuleren tenzij u de installatie wilt afbreken.

5. Klik op Sluiten.



3. In het Software venster zoek u in de lijst geïnstalleerde programma's en klikt u op Weather OS om het te selecteren.

4. Klik op Verwijderen.



5. Klik op Ja.

6. Klik op om het venster te sluiten.

Wanneer de het programma Weather OS met succes verwijderd is, verschijnt het pictogram niet langer op uw bureaublad.

**DE PC-SOFTWARE INSTALLEREN**

**BELANGRIJK:** We raden u aan de UAC (Gebruikersaccountbeveiliging) uit te schakelen voor probleemloos gebruik van de Weather OS software.

Om UAC uit te schakelen

• Gebruikers van Windows Vista:

1. Klik op Start.

2. In het contextmenu blader u naar Instellingen en kies Configuratiesschem.

3. Klik op Gebruikersaccount (en Ouderlijk toezicht).

4. Klik op Uw Windows-wachtwoord wijzigen.

5. Volg de stappen 2 t/m 5 voor het kiezen van het Configuratiesschem dat u heeft gekozen, kunt u deze stap overslaan.

6. In het scherm Gebruikersaccountbeveiliging in of uit te schakelen, klikt u op de optie UAC uit door het betreffende vakje te leggen.

6. Klik op OK.

In hetzelfde scherm klikt u op de optie UAC uit door het betreffende vakje te leggen.

Als u dit hebt gedaan, moet u wachten tot u weer toegang tot het systeem heeft.

7. In hetzelfde scherm U moet uw computer opstarten klikt u op Nu opnieuw opstarten. U kunt de PC-software nu installeren.

• Gebruikers van Windows 7:

1. Klik op Start.

2. In het contextmenu klikt u op Configuratiesschem.

3. Klik op Systeem en beveiligen.

4. In het Onderhoudscentrum klikt u op Instellingen voor accountbeveiliging wijzigen.

5. Sleep de balk naar Noot en klikt een melding weergeven en klikt op OK.

Als u dit hebt gedaan, moet u wachten tot u weer toegang tot het systeem heeft.

8. Stel de stappen 3 t/m 8 voorafgaand aan de installatieprocedure.

9. Klik op Annuleren.


10. Klik op Annuleren.

11. De bestandsnaam is een andere dan in de afbeelding.

(De bestandsnaam is een andere dan in de afbeelding).



7. Klik op Voltooien.



4. Een Instellingen... dialoogvenster verschijnt.



14. Wanneer u klaar bent, klikt u op Toepassen.



PC Software Installation Guide



2. Klicka på Nästa>.



AVAKTIVERA SLEEP MODE / ENERGIESPARFUNKTIONER




6. I droppeln, välj språk (Deutsch / English / Español / Français / Italiano / Nederlands / Português / Svenska / Ελληνικό). Klicka Apply (Verkälla).

STANDARDINSTELLINGAR



8. Klicka Setting rutan en välj Never i dropplisten.



9. Klicka Apply och sedan OK.



WINDOWS 7



1. Klicka på Start.



2. I meny, väl Control Panel.



3. Klicka på Hardware and Sound.



4. I Power options sektionen, välj Choose a power plan.



5. Välj Balanced och klicka Change plan settings rutan.



6. Välj Never i dropplisten brevid Put the computer to sleep.



7. Klicka på Save Changes.



AVAKTIVERA SLEEP MODE OCH HIBERNATE FUNKTION



WINDOWS XP



1. Klicka på Start.



2. I meny, väl Control Panel.



3. Dubbelklicka på Hardware and Sound.



4. I dialogboxen Power Options, klicka på Power Schemes och välj sedan Never i dropplisten.



5. Klicka på Hibernate filen. Se till att Hibernate valet är aktiverat.



6. Klicka på Apply och sedan OK.



2. Klik op Volgende>.



SLAAPSTANDMODUS / ENERGIEBEHEERFUNKTIES UITSLAKKEN


De computer is voorzien van ingebouwde functies ter besparing van energie. Hierdoor kan de computer uitgeschakeld worden, stoppend met werken wanneer hij niet wordt gebruikt.

Om te zorgen dat de gegevens continu versterkt worden, moet u zorgen dat de dergelijke functies (zoals de slapstandmodus of energiebesparing) uit uw toegangsleider zijn uitgeschakeld.


Klik op Volgende>.



5. In het dialoogvenster klikt u op het tabblad Language (Taal).



14. Wanneer u klaar bent, klikt u op Toepassen.



PC KRAV

Minimum systemkrav för användning av mjukvaran är:

• Operativsystem: Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista eller Windows 7.

• Processor: Dualcore processor eller bättre

• RAM: Min. 512 MB

• Fritt hårddiskutrymme: Min. 128 MB

• Tidslinje: 1024 x 768 pixels (rekommenderas)

LADDA NER DEN SENASTE MJUKVARAN

Eftersom det är kontinuerligt strövar efter förbättringar, kommer mjukvaran att uppdateras efter hand. För att vara säker på att du har den senaste mjukvaran, gå till denna sida <http://www.o2-weather.com/help/>.

ANSLUT USB

Om detta är första gången huvudheten har ansluts till PC:n via USB-kabel, kommer PC:n att visa "Found new hardware".

3. NOTERA Vägen som väs i Mappen texboxen visar

var program sparas.

Om du väljer att ha UAC ON, klicka på Browse..., för att kunna söka i platsen där du har tillgång till.

Om du väljer att ha UAC OFF, klicka på C:/Document and Settings/User.

Klicka på Next >.

4. NOTERA Vägen som väs i Mappen texboxen visar

var program sparas.

Om du väljer att ha UAC ON, klicka på Browse..., för att kunna söka i platsen där du har tillgång till.

Om du väljer att ha UAC OFF, klicka på C:/Document and Settings/User.

5. Se till att USB har anslutits till huvudheten och data finns i den.

6. Klicka på Found New Hardware Wizard.

7. Dubbelklicka på Found New Hardware Wizard.

8. Se till att USB har anslutits till huvudheten och data finns i den.

9. Klicka på Found New Hardware Wizard.

10. Markera den här valen.